



00700 CO
00701 CO
00702 CO



Wireless Stereo Headset

ENGLISH

User Manual

Note: For the best performance and to prevent any damage or misuse please read all of the information carefully prior to using the device.

Specification

Bluetooth	V5.0
Battery	Built-In 220-250mAh Lithium-ion
Input voltage	DC5V
Play time	up to 6 hours
Talk time	up to 5 hours
Charge interface	USB Micro (cable included)
Speaker dimension	Ø40mm
Speaker impedance	32Ω ±15%
Frequency Response	20-20000Hz
Rated power	15Mw
Power capability	100Mw
Aux cable length	1.2M+0.15M (cable included)

Package contains

Wireless headset
Micro USB charging cable
3.5 mm Aux cable

Key Features

- Compatible with devices with Bluetooth® technology
- Works as wired headset as well, without Bluetooth
- Built in MIC
- Built in rechargeable battery
- Volume and media control

www.CoronaUSA.com

Relax responsibly®. Corona Extra® Beer.


Imported by Crown Imports, Chicago, IL

Corona® is a registered trademark, used under license.

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS ITEM IS INTENDED FOR PEOPLE OF LEGAL DRINKING AGE

1. Adjustable headband.
2. 3.5 mm AUX input.
3. Micro USB charge port.
4. LED indicator.
5. Microphone.
6. Multifunction button.
7. Next song/ Volume up.
8. Previous song/ Volume down
9. Answer/ End button



Safety Instructions

Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water.

This product is not a toy. Keep out of reach of children.

Do not use the unit at excessive levels as this may damage hearing.

Charging Headphones

The headphones come with a built in rechargeable battery. Before using them for the first time, we recommend charging the battery fully.

Only use the supplied micro USB cable to charge the battery.

Connect the USB cable to a computer USB port and the micro USB plug to the charging jack of the headset. The red LED light will illuminate while the headphones are charging.

When the battery is fully charged, the LED light will turn off automatically. Disconnect the headset at this point. The headset will then be ready to use.

Turning Headset ON/OFF

- Power On: Press and hold the multi-function button for 2 seconds. You will hear a sound indicating the headset is on.
- Power Off: Press and hold the multi-function button for 2 seconds.

Pairing the Headphones

1. Ensure the headphones are turned off. If they are not, please turn off the headphones first before pairing.
2. Turn the headphones on and the LED indicator will keep flashing blue and red. This will indicate your headphones are now in pairing mode.
3. Place the headphones and the Bluetooth® device to which you would like to pair within the operating distance. We recommend keeping the two devices no further than 3 feet apart.
4. Ensure Bluetooth® is enabled on your phone or music device.
5. Once you have activated Bluetooth® on your device, select "CORONA", from the list of available Bluetooth® devices.
6. Please note, pairing mode on the headphones will last for two minutes. If no devices are paired after two minutes, the headphones will automatically repeat pairing process.
7. If pairing is unsuccessful, turn off the headphones first and re-pair following the above steps. Once you have paired the earphones with a device, the headphones will remember this device and will pair automatically when the device's Bluetooth® is activated and in range. You do not need to re-pair any previously connected devices.

Listening to Music

Once the headphones are paired to your device, you can stream music wirelessly. Select the track you wish to listen to on your device to listen via earphones. Should you encounter any problems while streaming, please refer to your device's user manual.

Using Headphones Without Bluetooth®

Your headphones have a built in AUX input which will allow you to listen to music from non-Bluetooth devices using a 3.5 mm AUX cable.

1. Insert one end of the AUX cable into the headphones AUX input.
2. Insert the other end into your device's headphones jack.
3. Begin playing music.

- Microphone may not be supported in this mode
- Play/Pause button is not supported in this mode
- Next song/Volume up button is not supported in this mode.

- Previous song/Volume down button is not supported in this mode.

2 In 1 Use

Use Bluetooth or use with included AUX cable if battery is depleted.

Manual Key Functions

Your earphones are equipped with a few shortcut keys. Please note the following functions:

1. Answering a call

When a call comes in, you will hear a ring tone and the headset will flash blue. Press the ANSWER/END button to answer the call. Press and hold the volume control buttons to adjust the volume on your call.

2. Ending a Call

During talking, press ANSWER/END button again to end or disconnect the call.

3. Volume Control

When listening to music or on a call, you can adjust volume by holding the Vol+ or Vol- button accordingly.

Led Indicator Status

3 Blue and red LED flashing means device is in pairing mode.

3 Blue LED flashing means device pairing has connected. Red LED on means battery is charging. The red LED turns off when the battery is fully charged.

Troubleshooting

1. If the Bluetooth® does not function or powers off after powering on, the headset is low in power and needs to be recharged.
2. Headset and pairing device need to be within 3 feet of each other with no major obstacles in order to pair.
3. If the device paired successfully, but there is no sound:
 - A. Check to make sure the device and headset are connected correctly.
 - B. Check whether volume is set at minimum.
 - C. Delete all paired Bluetooth® devices and re-pair the headset.
4. Your headset is making unwanted noises:
 - A. Make sure the devices are within effective operating distance and no obstacles are blocking the signal. If anything is blocking the signal, the sound may distort or be fragmented in your headset.
 5. Some mobile devices support Bluetooth® communications, but do not support Bluetooth® music streaming.

Battery Maintenance

1. In order to prolong battery life, turn off your headset when not in use.
2. If the headset is not in use for a long time, store it in a dry, safe location. The headset will need to be charged every 2 months to maintain battery life.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).



Auriculares Estéreo Inalámbricos

ESPAÑOL

Manual de Usuario

Nota: Para obtener el mejor rendimiento y para prevenir cualquier daño o el uso indebido lea toda la información cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo.

Especificación

Bluetooth	V5.0
Batería	Integrada 220-250mAh Lithium-ion
Tensión de entrada	DC5V
Tiempo de reproducción	hasta 6 horas
Tiempo de conversación	hasta 5 horas
Interfaz de carga	USB Micro (cable incluido)
Altavoz dimensión	Ø40mm
Impedancia del altavoz	32Ω ±15%
Respuesta de frecuencia	20-20000Hz
Potencia nominal	15mW
Capacidad de energía	100mWh
Longitud del cable aux	1.2M±0.15M (cable incluido)


El envase contiene:

Auriculares Inalámbricos
Cable de carga micro USB
Cable Aux 3.5 mm

Características:

- Compatible con dispositivos de tecnología Bluetooth®.
- Funciona como auriculares con cable, sin Bluetooth®.
- Micrófono incorporado.
- Batería recargable incorporada.
- Control de volumen y de los medios.

1. Banda ajustable.
2. Entrada auxiliar de 3,5 mm.
3. Puerto de recarga de micro-USB.
4. Indicador LED.
5. Micrófono.
6. Botón multifunción.
7. Canción siguiente/ Volumen +
8. Canción anterior/ Volumen -
9. Respuesta/ Botón Finalizar



Instrucciones de seguridad

Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, luz solar directa, la humedad, el agua.

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños.
No utilice la unidad en niveles excesivos, ya que esto puede dañar la audición.

Cargar los auriculares

Los auriculares vienen con una batería recargable. Antes de usarlos por primera vez, se recomienda cargar la batería completamente.
Utilice únicamente el cable micro-USB suministrado para cargar la batería.

Conecte el cable USB a un puerto USB de su ordenador y el micro USB al conector de carga del auricular. El LED rojo se encenderá mientras los auriculares se están cargando.

Cuando la batería está completamente cargada, el LED se apagará automáticamente. Desconecte el audífono en este punto. Los auriculares estará entonces listo para usar.

Activar/desactivar los auriculares

- Encendido: pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos. Usted escuchará un sonido que indica que el auricular está encendido.
- Apagado: pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos.

El emparejamiento de los auriculares

1. Asegúrese que los auriculares estén apagados. Si no es así, por favor, apague los auriculares antes de emparejamiento.
2. Active los auriculares: el indicador LED seguirá parpadeando en azul y rojo. Esto indicará los auriculares están ahora en modo de emparejamiento.
3. Coloque los auriculares y el dispositivo Bluetooth® que desea emparejar dentro de la distancia de funcionamiento. Recomendamos mantener los dos dispositivos no más de 3 pies de distancia.
4. Asegúrese de que Bluetooth® está activado en su teléfono o dispositivo de música.
5. Una vez que ha activado la tecnología Bluetooth® en su dispositivo, seleccione "CORONA", de la lista de dispositivos Bluetooth® disponibles.
6. Por favor, tenga en cuenta el modo de emparejamiento de los auriculares durará dos minutos. Si no hay dispositivos emparejados después de dos minutos, los auriculares repetirán automáticamente el proceso de emparejamiento.
7. Si el emparejamiento no es correcto, apague los auriculares primero y repita los pasos anteriores. Una vez que haya conectado los auriculares con un dispositivo, los auriculares recuerdan este dispositivo y se emparejarán automáticamente cuando el dispositivo Bluetooth® está activado y en rango. No necesita volver a emparejar los dispositivos conectados anteriormente.

Escuchar música

Cuando los auriculares están emparejados con el dispositivo, puede transmitir música de forma inalámbrica. Seleccione la pista que desea escuchar en su dispositivo para escuchar a través de los auriculares. Si tiene algún problema mientras el streaming, consulte el manual de usuario del dispositivo.

Utilizando auriculares sin Bluetooth®

Los auriculares cuentan con una entrada auxiliar que le permite

escuchar música desde dispositivos que no disponen de Bluetooth utilizando un cable auxiliar de 3,5 mm.

1. Inserte un extremo del cable AUX en la entrada AUX de los auriculares.
2. Inserte el otro extremo en el toma de auriculares del dispositivo.
3. Empiece a reproducir la música.
- El micrófono podría no ser compatible con este modo
- El botón Reproducir/Pausa no está soportado en este modo
- El botón de siguiente canción / subir el volumen no es soportado en este modo.
- El botón canción anterior / bajar el volumen no está soportado en este modo.

2 en 1:

Usar en Bluetooth® o utilizar con cable aux incluido si la batería está agotada.

Funciones de las teclas

Los auriculares están equipados con unas pocas teclas de método abreviado.

Por favor, tenga en cuenta las siguientes funciones:

1.Contestar una llamada

Cuando entra una llamada, escuchará un tono de timbre y los auriculares parpadeará en azul. Pulse el botón de respuesta/terminación de llamadas para contestar la llamada. Pulse y mantenga pulsado los botones de control de volumen para ajustar el volumen durante la llamada.

2. Finalización de una llamada

durante la llamada, pulse de nuevo el botón Responder/Finalizar para finalizar o desconectar la llamada.

3. Control de volumen

cuando escuche música o realice una llamada, puede ajustar el volumen pulsando el botón VOL + o VOL- .

Indicador LED de estado

3 LED azul y rojo parpadeando significa que el dispositivo está en modo de emparejamiento.

3 LED azul parpadeando significa el emparejamiento del dispositivo se ha conectado.

LED rojo encendido significa que la batería se está cargando. El LED rojo se apaga cuando la batería está completamente cargada.

Resolución de problemas

1. Si el Bluetooth® no funciona o se apaga después de encenderlo, el auricular tiene baja potencia y necesita ser recargada.
2. Auriculares y dispositivos necesitan estar dentro de 3 pies de distancia uno del otro sin alcalde los obstáculos con el fin de emparejar.
3. Si el dispositivo es emparejado correctamente, pero no hay sonido:
 - A. Asegúrese de que el dispositivo y los auriculares están conectados correctamente.
 - B. Compruebe si el volumen está bajado al mínimo.
 - C. Eliminar todos los dispositivos Bluetooth emparejados y vuelva a emparejar el auricular.
4. El auricular está haciendo ruidos no deseados:
 - A. Asegúrese de que los dispositivos están dentro de la distancia de funcionamiento y no hay obstáculos bloqueando la señal. Si hay algo que está bloqueando la señal, el sonido puede distorsionarse o estar fragmentado en los auriculares.
5. Algunos dispositivos móviles admiten comunicaciones Bluetooth, pero no admiten streaming de música por Bluetooth®.

Mantenimiento de la batería

1. A fin de prolongar la vida útil de la batería, apague los auriculares cuando no está en uso.
2. Si el auricular no está en uso durante un largo tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro. El auricular debe cargarse cada 2 meses para mantener la vida útil de la batería.

Declaración de la FCC Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Nota: este equipo se ha probado y encontrado, para cumplir con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:—Reorientar o reubicar la antena receptora.— Aumente la separación entre el equipo y el receptor.— Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al de al que está conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Nota: El consumidor no es responsable de los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para cumplir con las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y completamente soportado por las configuraciones de operación e instalación del transmisor y su (s) antena (s).